



# 凹凸检出器盲区说明




图示1轴的盲区，凸点不良在左侧盲区      图示1轴的盲区，凸点不良在下侧检测边缘



图示2轴的盲区（黄色区域）



图示3轴的盲区（黄色区域）



图示6轴的盲区（黄色区域）  
轴数越多，检测盲区越小